

EZPad

使用手冊






User Manual



目錄

中 文.....	3
■ 產品簡介.....	3
■ 規格表.....	4
■ 安裝說明.....	7
■ 燈號顯示.....	8

■ 產品簡介

品名 / 型號	EZPad
支援平台	WinXP; Windos Vista, Win7
認證與標準	CE, FCC, BSMI, EMV Level 1, Microsoft WHQL     D3A009 

■ 規格表

●硬體規格表

產品特色	<p>符合 PC/SC 標準並通過微軟認證</p> <p>可讀符合 ISO7816-1,2,3; T=0 and T=1 規格之卡片</p> <p>提供 API Library 及 Software Development Kit</p> <p>電腦&網路使用安全控制 (Access Control), 電子商務 (e-Commerce) 或會員管理機制(Royal program)</p> <p>可用於銀行公會規範的 WebATM 系統</p> <p>可用於內政部自然人憑證</p> <p>支援隨插即用功能</p> <p>適用個人電腦智慧卡(PC/SC) 工作群組標準版本 1.0</p> <p>支援微軟關於 Windows 上的智慧卡</p> <p>符合微軟 WHQL USB 智慧卡讀卡機需求</p>
尺寸	97mm(L) X 62.5mm(W) X 16mm(H)
重量	52g(含電池)
記憶體	<p>48K 光罩式唯讀記憶體</p> <p>512 + 288 位元組 隨機存取記憶體</p>
指示器	<p>128(寬)*32(高)點的超扭轉向列液晶螢幕</p> <p>一個紅綠兩色 LED 燈</p> <p>蜂音器</p>
鍵盤	17 個數字鍵(0~9, OK, 取消, 後退, 功能鍵 x 4)
通訊	<p>USB 2.0 全速</p> <p>迷你 USB B 型</p>
電源供應	<p>輸入：USB 集線器供電 5V (線上模式)</p> <p>電池：CR2032 3V / 210 毫安時 x 2 (離線模式)</p>
智慧卡	<p>ISO7816 1-2-3 /EMV Level 1</p> <p>支援 5V 智慧電源 (選用 1.8V~3V)</p>

	SAM 插槽 x1(選用)
使用環境	操作溫度 0℃~50℃ 儲存溫度 -35℃~70℃ 操作濕度 20%~90%

●軟體規格表

線上模式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 一般金融卡線上交易 ➤ 查詢交易 ➤ 轉帳交易 ➤ 繳費(稅)交易 ➤ 消費扣款交易 ➤ 預先授權交易 ➤ 授權完成交易 ➤ 本行交易 ➤ 跨國交易 ➤ 自然人憑證作業 ➤ XML 憑證作業 ➤ PC/SC 應用
離線模式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ FISC OTP1 & OTP2 ➤ 電子錢包查詢 ➤ iCash ➤ 中油捷利卡 ➤ ETC ➤ TSCC 悠遊錢包 ➤ MasterCard CASH 電子錢包 ➤ 中國信託電子錢包 ➤ 財金 SVC ➤ 台塑聯名卡/會員卡點數及錢包 ➤ 離線修改 PIN 碼

■ 安裝說明

步驟(1)：將 EZPad 讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2)：將光碟片放入光碟機中，執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3)：滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"EZPad"的驅動程式。

步驟(4)：完成驅動程式安裝，如果出現"您必須重新啟動電腦，以套用這些變更"。

對話盒時，請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否正確安裝

■ 燈號顯示

黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡